

MD1042 SRS Application Chart

Chrysler Application Chart

Chrysler

200	2011-2012	LHS	1998-2001
300	2005-2011	Pacifica	2004-2007
300M	1999-2004	PT Cruiser	2001-2010
Aspen	2007-2009	Sebring	1996-2010, 2012
Concorde	1998-2004	Town & Country	2001-2012
Crossfire	2004-2006	Voyager	2001-2003

Dodge

Avenger	1996-2000, 2008-2012	Journey	2009-2012
Caliber	2007, 2011-2012	Magnum	2005-2008
Caravan	2001-2007	Neon	2000-2005
Challenger	2011-2012	Nitro	2007-2011
Charger	2006-2012	Ram	2002-2009, 2011-2012
Dakota	2001-2011	Sprinter	2003-2007
Durango	2001-2009, 2011-2012	Stealth	1996
Grand Caravan	2001-2002, 2004-2012	Stratus	2001-2006
Intrepid	1998-2004	Viper	2003-2004, 2006, 2008-2010

Jeep

Commander	2006-2010	Liberty	2002-2012
Compass	2007-2010, 2012	Patriot	2007-2012
Grand Cherokee	1999-2012	Wrangler	2001-2012

Ford Application Chart

Ford

Contour	1999-2000	Five Hundred	2005-2007
Crown Victoria	1996-2011	Flex	2009-2012
E-Series Van	1997-2012	Focus	2000-2012
Edge	2007-2012	Freestar	2004-2007
Escape	2001-2012	Freestyle	2005-2007
Escort	1998-2003	Fusion	2006-2012
Excursion	2000-2005	Mustang	1996-2012
Expedition	1997-2012	Ranger	1996-2011
Explorer	1996-2012	Taurus	1996-2012
Explorer Sport Trac	2001-2005, 2007-2010	Thunderbird	2002-2005
F-Series Truck	1997-2012	Transit Connect	2010-2012
Fiesta	2011-2012	Windstar	1996-2003

Lincoln

Aviator	2003-2005	MKT	2010-2012
Blackwood	2002	MKX	2007-2012
Continental	1996-2002	MKZ	2007-2012
LS	2000, 2002-2006	Navigator	1998-2012
Mark LT	2006-2008	Town Car	1998-2011
MKS	2009-2012	Zephyr	2006

Mercury			
Cougar	1999-2002	Monterey	2004-2007
Grand Marquis	1996-2011	Mountaineer	1997-2010
Marauder	2003-2004	Mystique	1999-2000
Mariner	2005-2011	Sable	1996-2005, 2008-2009
Milan	2006-2011	Tracer	1998-1999
Montego	2005-2007		
GM Application Chart			
Buick			
Century	1996-2005	Rainier	2004-2007
Enclave	2008-2011	Regal	1996-2004, 2011
LaCrosse	2005-2011	Rendezvous	2002-2007
LaSabre	1996-2005	Skylark	1996-1998
Lucerne	2006-2011	Terraza	2005-2007
Park Avenue	1996-2005		
Cadillac			
Catera	1997-2001	Fleetwood Brougham	1996
CTS	2003-2010	Seville	1996-2004
DeVille	1996-2005	SRX	2004-2011
DTS	2006-2011	STS	2006-2010
Eldorado	1996-2002	XLR	2004-2009
Escalade	1999-2012		
Chevrolet			
Astro Van	1996-2005	Impala	2000-2011
Avalanche	2002-2012	Impala SS	1996
Aveo	2004-2011	K-Series	1996-2003
Beretta	1996	Lumina	1996-2011
Blazer	1996-2005	Malibu	1997-2012
C-Series	1996-2003	Metro	1998-2001
Camaro	1996-2002, 2010-2011	Monte Carlo	1996-2007
Caprice	1996	Prizm	1998-2002
Cavalier	1996-2005	S10	1996-2004
Classic	2004-2005	Silverado	2004-2012
Cobalt	2005-2010	SSR	2003-2006
Colorado	2004-2012	Suburban	1996-2012
Corsica	1996	Tahoe	1996-2012
Corvette	1996-2011	Tracker	1998-2004
Cruze	2011-2012	TrailBlazer	2002-2009
Equinox	2005-2011	Traverse	2009-2011
Express	1998-2012	Uplander	2005-2008
G-Series Van	1996-1997	Venture	1997-2005
HHR	2006-2011	Volt	2011
Hummer			
H2	2003-2009	H3	2006-2010
Oldsmobile			
Achieva	1996-1998	Cutlass	1997-1999

Alero	1999-2004	Intrigue	1998-2002
Aurora	1996-2003	LSS	1997-1999
Bravada	1996-2004	Silhouette	1999-2004
Pontiac			
Aztek	2001-2005	Montana	1999-2005
Bonneville	1996-2005	Montana SV6	2005-2007, 2009
Firebird	1996-2002	Solstice	2006-2009
G3	2009	Sunfire	1996-2005
G5	2007-2009	Torrent	2006-2009
G6	2005-2010	Trans Sport	1996-1999
G8	2008-2009	Vibe	2003-2010
Grand AM	1997-2005	Firefly (Canada)	1996-1997, 1999-2000
Grand Prix	1996-2008	Pursuit (Canada)	2005-2006
GTO	2004-2006	Wave (Canada)	2006